

SB FILLER

INFORMATIONS PRODUIT



DESCRIPTION GÉNÉRALE

Un mastic à base de solvant à séchage rapide pour combler les grands espaces.

Mélangé à la poussière de ponçage du sol poncé, il est utilisé pour combler les interstices jusqu'à 2 mm de large.

SB Filler peut être utilisé en combinaison avec les huiles Junckers Rustic Floor Oil et les vernis Junckers à base d'huile ou à base d'eau, et convient aux sols poncés et non traités, y compris la plupart des sols en bois exotiques.

Pour un usage professionnel.

DESCRIPTION PRODUIT

Produit : Reboucheur mastic à base de solvant à mélanger aux poussières de ponçage.

Taille des bidons : 5 litres.

Aspect : Incolore.

Émissions dans l'air intérieur : Classe A +.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Consommation : Environ 10 m² par litre.

Avant l'application : Bien secouer.

Outils d'application : Spatule acier.

Température d'utilisation : Minimum 15°C.

Dilution : Non recommandé.

Temps de séchage à 20°C et 50% HR :
Environ 30 à 45 minutes selon la profondeur des joints.

Nettoyage des outils : Alcools Méthylés.

Conservation : Le bidon d'origine fermé se conserve 1 an à 20°C.

RECOMMANDATIONS DU SYSTÈME

Zones à fort trafic :

- 1 application de SB Filler pré-mélangé 10 m²/litre
- + 1 couche de SB Primer 10 m²/litre ou WB Primer 8 m²/litre
- + 2 couches de MT500 Floor Lacquer ou HT700 Floor Lacquer 10 m²/litre.

Zones à faible trafic :

- 1 application de SB Filler pré-mélangé 10 m²/litre
- + 1 couche de SB Primer 10 m²/litre ou WB Primer 8 m²/litre
- + 2 couches de MT400 Floor Lacquer ou MT200 Floor Lacquer 10 m²/litre.

Zones huilées :

- 1 application de SB Filler pré-mélangé 10 m²/litre
- + 1 couche de Eco 2K Floor Oil 12-15 m²/litre ou 3 couches de Rustic Floor Oil 12-30 m²/litre.

MODE D'EMPLOI

Parquets bruts ou poncés :

Assurez-vous que la surface soit complètement propre, sèche, exempte de poussière, cire, graisse, résidus de savons, etc. Poncer la surface pour enlever la saleté et les irrégularités.

- Aspirez soigneusement et mélangez suffisamment de poussière de ponçage dans le SB Filler jusqu'à l'obtention d'une pâte épaisse mais tartinable.
- Si trop épais, ajustez avec SB Filler.
- Bien mélanger avant utilisation et étaler rapidement la pâte à l'aide d'une spatule en inox.
- Poncez avec du papier de verre grain 120-150. Passez soigneusement l'aspirateur.
- Procédez selon l'une des recommandations du système Junckers.

Parquets traités :

- Poncer à la machine avant le vernissage. Utiliser un grain 24-36 pour enlever les vieilles couches précédentes.
- Enlever ensuite les traces d'abrasion avec un grain 60-80.
- Enfin, utiliser un grain 120-150 pour obtenir une surface complètement lisse.
- Aspirer soigneusement la poncière de ponçage.
- Ensuite suivre les instructions du paragraphes "Parquets bruts ou poncés".

MESURES DE PRÉCAUTION

Avant d'utiliser le produit, lire attentivement l'étiquette sur le bidon et respecter les mesures de précaution recommandées. Voir la fiche de données de sécurité pour des informations plus détaillées.

ÉLIMINATION DES CONTENANTS USAGÉS

Les contenants avec résidus chimiques nécessitent une collecte spécifique et séparée. Par conséquent, ils ne doivent être jetés ni dans les poubelles (ordures ménagères, tri sélectif) ni dans les canalisations (WC, évier). Déposez vos déchets chimiques en point de collecte et en déchetterie dans leur contenant d'origine.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Produits :

- F 2.1 - Junckers Rustic Floor Oil
- F 4.2 - Junckers MT200 Floor Lacquer
- F 5.1 - Junckers MT500 Floor Lacquer
- F 5.3 - Junckers WB Primer
- F 6.2 - Junckers MT400 Floor Lacquer
- F 6.4 - Junckers SB Primer
- F 8.5 - Junckers HT700 Floor Lacquer
- F 20.6 - Junckers Eco 2K Floor Oil