

HP COMMERCIAL

INFORMATIONS PRODUITS



DESCRIPTION GÉNÉRALE

La qualité supérieure d'un verni 100 % polyuréthane 2-composants à base d'eau.

Ce produit est utilisé pour les zones à fort trafic, il est exceptionnellement résistant aux rayures. Ce produit ne jaunit pas, et laisse un parquet prêt à l'emploi le jour suivant son application.

Convient aux sols déjà vitrifiés comme à des parquets neufs bruts ou anciens et entièrement poncés à blanc.

Lors de l'application du verni sur un parquet brut ou poncé à blanc utiliser un verni d'apprêt Junckers avant application de la couche de verni finale. Le verni HP commercial doit être mélanger avec son durcisseur avant application.

HP Commercial a reçu le label danois climat intérieur. Ce label garantit un produit sans substances chimiques pouvant affecter l'air ambiant.

A utiliser seulement par des professionnels.

DESCRIPTION PRODUIT

Produit : Verni bi-composants polyuréthane en base aqueuse.

Taille des bidons : 4.95 litres (4.5+0.45)

Brillance : Ultra matt, mat, semi-brillant.

Aspect : Crémeux / laiteux dans le bidon. Film transparent une fois sec.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Consommation : 10-12 m² par litre.

Mélange : 10 mesures de vernis pour 1 mesure de durcisseur.

Avant l'application :

Secouer vigoureusement la peinture avant de la mélanger au durcisseur.

Verser le durcisseur, et secouer à nouveau le mélange pendant au moins 45 secondes.

Après avoir ajouté le durcisseur, laisser reposer 10 minutes.

Secouer à nouveau le mélange avant utilisation pendant minimum 45 secondes.

Durée de vie du mélange : Le mélange doit être utilisé dans les 2 heures. Ne pas utiliser, passé ce délai.

Outils d'application : Pinceau, rouleau mohair à poils courts, pistolet avec / sans air. Appliquer le verni sur le parquet uniformément, en essorant le rouleau pour éviter que les lames ne se collent entre elles.

Température d'utilisation : Minimum 15 °C et maximum 25 °C.

Dilution : Maximum 15 % de dilution avec de l'eau si application par pulvérisation.

Temps de séchage à 20 °C et 50 % RH :

Environ 3 heures.

Prêt pour un trafic léger : Au bout de 8 heures.

Complètement dur après 72 heures. Appliquer maximum 2 couches par jour.

RH : Les produits à base d'eau ont un certain effet collant, et ne sont donc recommandés que dans les pièces où l'humidité est stable. Cela signifie que l'humidité relative de la pièce ne doit pas fluctuer de plus de 30 % sur une année.

Nettoyage des outils : Savon et l'eau immédiatement après utilisation.

Conservation : Le bidon d'origine ferme se conserve 1 an à 20 °C. Ne pas exposer à des températures inférieures à 5 °C.

RECOMMANDATION DU SYSTÈME

Parquets bruts ou poncés :

1 couche de PreLak, 8 m² / litre ou 1 couche de BasePrime 10 m² / litre

+ 2 couches de HP Commercial 10-12 m² / litre.

MODE D'EMPLOI

Parquets bruts ou poncés :

Assurez-vous que la surface soit complètement propre, sèche, exempte de poussière, cire, graisse, résidus de savons, etc. Poncer la surface pour enlever la saleté et les irrégularités. Aspirer soigneusement et essuyer avec un chiffon bien essoré dans de l'eau propre.

- Appliquer une couche de Junckers PreLak ou BasePrime et laisser sécher.
- Poncer avec du papier de verre (grain 150-180) dans le sens des fibres du bois.
- Aspirer la poussière de ponçage et nettoyer le parquet à l'eau claire avec un linge humide bien essoré.
- Appliquer une couche de HP Commercial et laisser sécher pendant une nuit.
- Appliquer ensuite la dernière couche.

Parquets traités :

- Nettoyer la surface avec Junckers SylvaNeutralizer.
- Poncer minutieusement avec du papier de verre (grain 150-180).
- Aspirer la poussière de ponçage et nettoyer le parquet à l'eau claire avec un linge humide bien essoré. Appliquer une couche de HP Commercial et laisser sécher.
- Avant de vernir la surface complète, il est recommandé de tester le produit sur une petite surface.

Comment mener à bien un essai :

Des essais doivent être effectués sur plusieurs endroits : 2 couches à 4 heures d'intervalle. Après 24 heures de temps de séchage, contrôler l'adhérence en grattant avec une pièce de monnaie. Si l'adhérence et la qualité de la surface sont satisfaisantes, il est possible de vernir le parquet. Si les applications tests ne sont pas satisfaisantes, le parquet devra être poncé à blanc. La méthode est décrite sous la rubrique "Parquets cirés ou Polishés".

Parquets cirés ou polishés :

- Poncer à la machine avant le vernissage.
- Utiliser un grain 24-36 pour enlever les vieilles couches précédentes. Enlever ensuite les traces d'abrasion avec un grain 60-80.
- Enfin, utiliser un grain 120-150 pour obtenir une surface complètement lisse.
- Aspirer soigneusement la poncière de ponçage.
- Ensuite suivre les instructions du paragraphes "Parquets bruts ou poncés".

MESURES DE PRÉCAUTION

Avant d'utiliser le produit, lire attentivement l'étiquette sur le bidon et respecter les mesures de précaution recommandées.

Voir la fiche de données de sécurité pour des informations plus détaillées.

INFORMATION COMPLÉMENTAIRES

Produits :

F 5.3 - Junckers PreLak

F 6.4 - Junckers BasePrime

F 10.3 - Junckers SylvaNeutralizer