

SylvaDissolver



SylvaDissolver est un nettoyant pour retirer la résine des parquets sportifs vernis. Le produit est utilisé pour ramollir la résine de handball avant le nettoyage classique.

Taille des bidons:

5 LITRES

10 LITRES

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Junckers Sylva Dissolver est un nettoyeur à base aqueuse conçu spécialement pour retirer la résine de handball des sols sportifs.

Le produit est utilisé pour ramollir la résine de handball avant le nettoyage classique.

Il peut être ajouté dans le réservoir des auto-laveuses. The product is added to the freshwater tank in washing machines.

DESCRIPTION PRODUIT

Produit: Dissolvant concentré pour le nettoyage professionnel des sols tachés de résine.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Consommation: 25-30 m² par litre de produit dilué.

Mélange: Sols sals en général: 1 volume pour 20 d'eau. Sols très sales : 1 volume pour 10 d'eau.

PH Value: Produit brut: Approx. 11. Une fois dilué: Approx. 8.

Avant l'application: Bien secouer.

Outils d'application: Chiffon et spray ou spray et auto-laveuse.

Dilution: Dirty floors in general: 1 part to 20 parts of water. Very dirty floors: 1 part to 10 parts of water.

Declaration: 5-15% de tensioactifs non ioniques <5 % tensioactifs cationiques <5 % EDTA

Nettoyage des outils: Savon et l'eau immédiatement après utilisation

Conservation: 1 an avant ouverture, stockage à 20° C environ. Ne pas exposer à des températures en dessous de 0° C.

MODE D'EMPLOI

Junckers Sylva Dissolver se dilue dans l'eau avant utilisation.

Si vous utilisez une auto-laveuse, ajustez la vitesse sur 4-5km/h. Remplissez le réservoir de la machine avec la solution.

Vous devrez aspirer la solution maximum 3 minutes après application de la solution sur le sol.

Dans les zones où la résine est plus incrustée il est possible de pulvériser Sylva Dissolver concentrée avant le nettoyage. S'il reste des traces de résine, recommencez la procédure. Le sol devra être sec avant chaque passage.

Une fois la résine retirée totalement du sol sportif, effectuez un nettoyage au Sylva Cleaner en suivant les instructions d'usage.

Essayez toujours les éclaboussures d'eau rapidement à l'aide d'un chiffon sec pour éviter d'endommager le sol.

IMPORTANT

Avant d'utiliser le produit, lisez attentivement l'étiquette sur le bidon et respectez les mesures de précaution recommandées. Voir fiche de données de sécurité pour des informations plus détaillées.

INFORMATION COMPLÉMENTAIRES

Products:

F 10.4 - Junckers Sylva Sport Cleaner
